

avidsen



ASSISTENZA
TELEFONICA




GARANZIA

OPEN-W AUTOMAZIONE PER PERSIANE A BATTENTE

Per persiane a 1 o 2 battenti

Cod. 114600



140 CM
PER 2 ANTE



100 CM
PER 1 ANTA




30 KG

MIGLIORA LA TUA ROUTINE QUOTIDIANA

Con quest'automazione adattabile a tutti i tipi di persiane a battente, potrai aprire e chiudere facilmente le tue persiane con il suo comodo telecomando senza fili o tramite un interruttore standard a 3 pulsanti.

Facile da installare grazie alle istruzioni dettagliate e completo di avviamento graduale, rallentamento a fine corsa e rilevamento di ostacoli, è una soluzione pratica che diventerà il tuo alleato quotidiano!



140 CM
PER PERSIANA
A 2 ANTE



100 CM
PER PERSIANA
A 1 ANTA



30 KG
PESO PERSIANA




VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Automazione per persiana a battente
- Per applicazioni a una o due ante
- Collegamento a 230 V, nessuna impostazione specifica
- Rilevamento ostacoli
- Accelerazione progressiva e rallentamento a fine corsa
- Compatibilità con interruttore meccanico filare (in opzione)
- Funzionamento senza fili con telecomando
- Il telecomando può comandare più automazioni ed è quindi possibile centralizzare più persiane su un singolo telecomando

CONTENUTO DEL KIT


- 1 motore elettronico integrato
- 1 motore secondario
- 2 bracci articolati
- 1 telecomando wireless con il suo supporto



Una persiana a **2 ante**,
peso massimo di
30 kg per anta




Una persiana a **1 sola anta sinistra**,
peso massimo **30 kg**



Una persiana a **1 sola anta destra**,
peso massimo **30 kg**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di funzionamento	200-240 VAC 50 Hz
Potenza in standby	< 0,5 W
Frequenza del telecomando	433 MHz
Portata del telecomando	50 m - wireless
Compatibilità	Si adatta a qualsiasi tipo di persiana a battente (max 1,4 m, 30 kg per anta)
Rilevamento degli ostacoli	Sì
Finecorsa elettronico	Sì



Misura **C**: distanza tra finestra e persiana chiusa

La combinazione delle misure **A** e **B** deve corrispondere a una casella blu nella tabella a lato affinché sia possibile montare l'automazione.

	B (mm)					
	10	20	30	40	50	
A (mm)	20	✓	✓	✓	✓	✓
	30	✓	✓	✓	✓	✓
	40	✓	✓	✓	✓	✓
	45	✓	✓	✓	✓	✓
	50	✓	✓	✓	✓	✓
	55	✓	✓	✓	✓	✓
	60	✓	✓	✓	✓	✓
	65	✓	✓	✓	✓	✓

Cod. 114600

