

IT Istruzioni per l'uso

Torcia LED ricaricabile CL 600 MA

Attenzione: prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Utilizzare sempre la versione più recente. È possibile trovarle sul nostro sito web.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Osservare le istruzioni di sicurezza generali allegate al prodotto, disponibili anche su service.brennenstuhl.com

Il prodotto non è IP54 (resistente alla polvere e agli spruzzi)
- durante il processo di ricarica

Mantenere sempre una distanza minima di almeno 10 cm dall'oggetto illuminato.

La sorgente luminosa non può essere sostituita; se perde la sua funzione, l'intera lampada deve essere smaltita.

DATI TECNICI

Classe di protezione:	III
Classe di protezione:	IP54
Temperatura di funzionamento:	Da -10°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio:	Da -20°C a +60°C

Tipo	CL 600 MA
Tipo di batteria	103035 Li-Pol 3,7V / 1.000 mAh
Connettore di ingresso per la ricarica	USB tipo C
Ingresso di ricarica	5V / 1A
Tempo di ricarica	~ 2,5 h
Dimensioni	6,8 x 4,4 x 2,6 cm
Peso	0,1 kg

Questo prodotto è adatto per l'illuminazione di interni ed esterni.

PARTI OPERATIVE

- 1 Interruttore on/off /
Indicatore di stato della batteria
- 2 Interruttore on/off del Sensore
- 3 Sensore
- 4 Clip
- 5 Testa a sfera
- 6 Presa di ricarica
- 7 Supporto piede
- 8 Magnete
- 9 Cavo di ricarica



Questa lampada da lavoro compatta può essere agganciata in modo flessibile a una camicia, una borsa o una cintura grazie alla clip (4) e, in alternativa, può essere posizionata in modo sicuro su superfici o oggetti metallici grazie alla base magnetica (7). La testa a sfera (5) consente di impostare quasi tutti gli angoli di illuminazione e le tre modalità di illuminazione - luce area, luce di ricerca e luce rossa - forniscono la luce giusta per ogni situazione.

COMMISSIONE

Per la messa in funzione, consultare la guida rapida allegata.

Per accendere (1) la luce di lavoro, tenere premuto il pulsante "M" (modalità) per circa 3 secondi fino all'attivazione del primo livello di commutazione.

Premere brevemente il pulsante M una volta per passare ai livelli di commutazione successivi, uno dopo l'altro:

1. Luce di zona attenuata
2. Illuminazione dell'area al 100%
3. Riflettore (funzione torcia)
4. Luce rossa continua
5. Luce rossa lampeggiante

Controllo a sensore (accensione e spegnimento senza contatto)

La luce di lavoro può essere accesa e spenta anche senza contatto tramite un sensore di movimento integrato (3):

1. Impostare prima il livello di commutazione desiderato (come descritto in Messa in funzione).
2. Tenere quindi premuto il pulsante con il simbolo del sensore (2) per circa 3 secondi.
3. Il sensore (3) si attiva e viene segnalato da una luce blu.
4. A questo punto è possibile accendere o spegnere la luce senza toccarla con un semplice movimento di strisciamento davanti alla luce.

Funzione Boost (luminosità massima a breve termine)

La lampada da lavoro è dotata di una funzione boost in cui sia la luce di superficie che il faretto si illuminano contemporaneamente per circa 30 secondi per garantire la massima luminosità.

- Per attivare la funzione boost, premere due volte in rapida successione il pulsante "M".
- **Attenzione:** in modalità boost la luce si scalda. Pertanto, è necessario mantenere sempre una distanza minima dagli oggetti vicini!

Spegnimento

Per spegnere (1) la luce di lavoro, tenere premuto il pulsante "M" per circa 3 secondi.

INDICATORE DI STATO DELLA BATTERIA

Quando la lampada da lavoro è accesa, l'indicatore di stato della batteria sull'interruttore on/off (1) si accende automaticamente:

- Verde illuminato: la batteria è sufficientemente carica
- Rosso acceso (in modo continuo): Il livello della batteria è basso
- Rosso lampeggiante: livello critico della batteria - ricaricarla al più presto

RICARICA DELLA BATTERIA

1. Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
2. La presa di ricarica (6) si trova sotto il tappo sul lato inferiore della lampada da lavoro, vicino al giunto sferico.
3. Lo stato di carica si riconosce dall'indicatore di stato della batteria integrato (1):
 - Rosso illuminato: batteria in carica
 - Luce verde: batteria completamente carica.
4. Dopo la ricarica, chiudere bene il tappo per proteggere la presa di ricarica da sporco e umidità.
5. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, si consiglia di caricarla ogni 3 mesi circa per preservarne la durata.

DOTAZIONE

Lampada da lavoro, Cavo USB

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione di conformità è depositata presso il produttore.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI



Smaltire gli apparecchi elettrici nel rispetto dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

In conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

Per sapere come smaltire il vecchio apparecchio, rivolgersi alle autorità locali.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici!

In qualità di consumatori, siete legalmente obbligati a consegnare tutte le batterie e gli accumulatori presso un punto di raccolta nella vostra comunità/distretto urbano o nel commercio, in modo che possano essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente, altrimenti vi sono possibili rischi per l'ambiente e la salute umana.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la sezione Assistenza/FAQ sulla nostra homepage www.brennenstuhl.com