

Cronotermostato Smart digitale Wi-Fi Homcloud

Manuale di Istruzioni per riscaldamento Caldaia / Boiler a Gas e a pavimento.



SPECIFICHE TECNICHE

- ★ Alimentazione: 90-240V AC
50/60HZ
- ★ Intervallo temperatura: 1-70°C
- ★ Precisione del display: 0.5°C
- ★ Sensore sonda: NTC (10k) 1%
- ★ Settaggio Temperatura: 5~35°C
- ★ Relay di uscita: 5A/250V
- ★ Dimensione(mm): 130*90*25
- ★ Codice Homcloud: XH-CTW
- ★ Modello: HY09BW WIFI
- ★ Frequenza wireless 2.412GHz ~ 2.484GHz
- ★ Max potenza di trasmissione: 802.11b:20dBm@1Mbps
- ★ Protocollo Network: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- ★ Tipo di crittografia: WPA/WPA2
- ★ Antenna: PCB antenna

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ¹

Con la presente, Life365 Italy S.p.A., dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La dichiarazione può essere consultata presso il sito web www.homcloud.com/doc.

"Homcloud" è un marchio registrato di Life365 Italy S.p.A.

INTEGRAZIONE CON ALEXA E GOOGLE

Scarica e installa l'App di Google Assistant o Amazon Alexa e controlla i tuoi dispositivi con la voce grazie agli Smart Speakers o direttamente con il microfono del tuo smartphone.

Importante: se desideri collegare l'app Homcloud a quella di Google Assistant o Amazon Alexa, devi selezionare l'app "**Smart Life**" tra l'elenco dei partner di Google o tra le Skills di Alexa. (successivamente l'utente verrà automaticamente indirizzato all'app Homcloud). **NON È NECESSARIO SCARICARE L'APP SMART LIFE SULLO SMARTPHONE. E' SUFFICIENTE SOLO HOMCLOUD.**

Per assistenza visita il sito web www.homcloud.com/config.

ICONE SUL DISPLAY DIGITALE

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Modalità automatica: Programma come impostato nei settaggi in funzione. | | Ora/data |
| | Modalità manuale: Modifica manuale dei programmi preimpostati in corso. | | Tipo di programma impostato
P1 - PROGRAMMA 5+2 giorni con 6 fasce orarie giornaliere ognuno
P2 - PROGRAMMA 6+1 giorni con 6 fasce orarie giornaliere ognuno
P3 - PROGRAMMA 7 giorni uguali con 6 fasce orarie giornal. ognuno
P1, P2, P3 si possono selezionare nelle impostazioni avanzate A8.
Default-preimpostato è P1. (vedi impostazioni avanzate per maggiori informazioni) |
| | Holiday mode (Modalità vacanza):
Possibilità di attivarla/disattivarla o impostare giorni/fasce orarie e temperature. Partirà un countdown (conto alla rovescia) fino al giorno del ritorno a casa impostato. | | Icona di stato wi-fi: connesso |
| | Riscaldamento: Se accesa la caldaia/boiler è attiva (se scompare è stata raggiunta la temperatura desiderata) | | Icona di stato wi-fi con croce: disconnesso |
| | | | Icona del Cloud |

GUIDA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE EXPRESS (PER ESPERTI)

(continuare comunque a leggere il manuale di istruzioni fino alla fine per una maggior comprensione)

- 1. ATTENZIONE: STACCA LA CORRENTE ELETTRICA GENERALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE.**

- 2. COLLEGA IL THERMOSTATO ALLA CORRENTE ELETTRICA E ALLA FONTE DI RISCALDAMENTO SEGUENDO GLI SCHEMI ALLEGATI. DAGLI CORRENTE E ACCENDILO.**


- 3. SCARICA L'APP HOMCLOUD E REGISTRA UN ACCOUNT.**

- 4. QUANDO IL THERMOSTATO È ACCESO PREMI “” E “” INSIEME PER ALMENO 5 SECONDI FINCHE’ L’ICONA “” SUL DISPLAY INIZIA A LAMPEGGIARE.**

- 5. SEGUI GLI STEP SULLO SMARTPHONE PER CONFIGURARE IL DISPOSITIVO SULL’ APP HOMCLOUD (SCHERMATA INIZIALE -> AGGIUNGI DISPOSITIVO -> SELEZIONA THERMOSTATO WIFI HOMCLOUD...)**

- 6. SCARICA L’APP DI AMAZON ALEXA O GOOGLE ASSISTANT E CREA UN ACCOUNT AMAZON/GOOGLE E COLLEGALO A QUELLA DI HOMCLOUD PER CONTROLLARE IL THERMOSTATO ANCHE VOCALMENTE (SELEZIONA “SMART LIFE” TRA I PARTNER DEGLI ASSISTENTI VOCALI E VERRAI INDIRIZZATO SULL’APP HOMCLOUD)**

DISPLAY



**LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E CONSERVARE
PER UN FUTURO UTILIZZO...**


1. Leggere attentamente queste istruzioni. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe danneggiare il prodotto o causare condizioni pericolose.
2. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
3. Tenere lontano da acqua o ambienti umidi. Solo per uso interno.
4. Controllare le specifiche tecniche in questo manuale di istruzioni e sul prodotto e assicurarsi che il prodotto sia adatto alla propria applicazione.
5. L'installatore deve essere un tecnico dell'assistenza qualificato o un elettricista.
6. Al termine dell'installazione, controllare che il prodotto funzioni correttamente come da manuale di istruzioni o disconnettere immediatamente e chiedere assistenza.

DIAGRAMMA CAVI - SCHEMA ELETTRICO




ATTENZIONE

Si prega di chiedere a un tecnico professionista di installare il prodotto secondo gli schemi elettrici, i diagrammi e le indicazioni di questo manuale di istruzioni. Scollegare l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi collegamento. Il contatto con componenti che trasportano tensioni elettriche pericolose può causare scosse elettriche.



Boiler heating


AC230V 50/60Hz
Imax: 3A



water heating

Valvola collettore Max 3A (amper)

SCHEMA FUNZIONAMENTO



APPLICAZIONE SCATOLA 503



SCARICA L'APP HOMCLOUD E REGISTRA UN ACCOUNT

(Se hai già l'app Homcloud sul tuo smartphone e un account attivo salta questo passaggio e vai a "Configurazione").

a. Scarica l'App Homcloud dall' App Store (IPHONE) o da Google Play (ANDROID) o scannerizza il QR code qui sotto.



b. Inserisci i tuoi dati e registrati con il prefisso della tua nazione (+39 ITALIA) e il numero di telefono / indirizzo e-mail.

c. Attendi qualche minuto per il codice di verifica (tramite e-mail o messaggio di testo) e inseriscilo dove richiesto insieme a una password. (tra 6 e 20 numeri e lettere).

CONFIGURAZIONE

La nostra app supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz IEEE 802.11 b / g / n. Per la configurazione sia il dispositivo che lo smartphone devono essere collegati contemporaneamente alla stessa rete Wi-Fi. Se puoi disconnetti la banda di frequenza a 5Ghz temporaneamente durante la configurazione.

STANDARD - EZ MODE - MODALITA' EZ

1. Segui le istruzioni, gli schemi e i diagrammi per collegamento cavi se non l'hai già fatto e connetti successivamente il cronotermostato alla corrente elettrica come da specifiche tecniche.
2. Una volta acceso, tieni premuto i pulsanti touch sul cronotermostato “” and “” contemporaneamente per almeno 5 secondi finché

l'icona del wi-fi “” sul display inizia a lampeggiare.

3. All'interno dell'app homcloud, nella schermata principale, seleziona "Aggiungi dispositivo" o l' icona "+" in alto a destra per iniziare la configurazione. Seleziona successivamente nella lista dei dispositivi disponibili " Cronotermostato wi-fi Homcloud".
4. In seguito, seleziona sull'App "Conferma che l'icona lampeggia velocemente" e subito dopo introduci il nome della linea wi-fi e la password corrispondente e seleziona "conferma". L'app continuerà la configurazione automaticamente. Normalmente impiega 5-90 secondi per completarla.
5. Ora puoi editare il nome del dispositivo e la posizione all'interno della casa.

DOMANDA FREQUENTE:

Ho seguito tutte le procedure su manuale di istruzioni e App Homcloud ma il dispositivo non si connette al wi-fi di casa. Come mai?

RISP: Prima di tutto resetta il prodotto e riprova (Vedi Impostazioni avanzate). Se ancora non si connette, è probabile che il dispositivo wi-fi provi a collegarsi alla prima frequenza di banda (2.4 o 5 Ghz) che trova disponibile o più comoda in quell'istante.

Siccome i dispositivi Smart Homcloud funzionano solo con la 2.4 Ghz, se hai un router dual band, consigliamo di disattivare temporaneamente la frequenza 5Ghz o rinominare le due bande di frequenza della stessa linea wi-fi con due nomi diversi. Così facendo saremo sicuri, quando l'app Homcloud ci chiede di scegliere la linea wi-fi, che ci colleghiamo in maniera corretta alla linea con frequenza 2.4 Ghz.
(Se hai difficoltà nel farlo tu stesso all'interno delle impostazioni del router, chiedi al tuo provider telefonico/adsl/fibra assistenza).

Infine, se il dispositivo ancora non si configura correttamente, segui i passaggi dell' opzione B qui in seguito.

OPZIONE B - AP MODE (MANUALE) - (SOLO SE MODALITA' STANDARD EZ MODE HA FALLITO)



1. Segui la stessa procedura dell'EZ mode. Mentre l'icona “” lampeggia premi “” per 3-5 sec finché lampeggia solo l'icona del cloud “”. Nell'App sullo smartphone, seleziona “AP Mode” o “altrimenti” in alto a destra.
2. Fai clic su "Conferma icona lampeggia", quindi seleziona la tua rete e torna all'app per inserire la password del router wi-fi e conferma. Si aprirà un'altra pagina con tutte le connessioni wireless disponibili.
3. Seleziona “Connetti” e scegli l'Hot spot - connessione wireless che ha automaticamente creato il dispositivo temporaneamente (Smartlife-XXXX dove XXXX è un codice alfanumerico).
4. Seleziona “Connetti” e attendi che la configurazione sia completata automaticamente. Normalmente impiega 5-90 secondi.

FUNZIONAMENTO – OPERAZIONI PRINCIPALI

NO	Icona	Descrizione
A		Accendi-Spegni ON/OFF
B		<p>1 Premi una volta “” per passare da Modalità automatica a Modalità manuale.</p> <p>2 Mentre il termostato è acceso , premi “” per 3-5 secondi per entrare nell'impostazione dei programmi e fasce orarie.</p> <p>3 Mentre il termostato è spento, premi “” per 3-5 secondi per entrare all'interno delle Impostazioni Avanzate.</p>

C		1 Conferma valore: Premi “” 2 Premi una volta: Imposta orario 3 Mentre termostato è acceso, premi “” per 3-5 secondi per entrare nell’ Impostazioni “Modalità vacanza” (deve essere su ON quando si va in vacanza - vedi dopo per maggiori info)
D		1 Diminuisce valore 2 Tieni premuto per Bloccare/Sbloccare display (protezione bimbi)
E		1 Aumenta valore 2 Quando sei su Modalità automatica premi “” or “” per entrare temporaneamente nella modalità manuale

MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE

Il termostato dispone di 6 fasce orarie giornaliere e 3 diversi tipi di programmazione settimanale (5+2 giorni / 6+1 giorni / 7 giorni).

- 5+2: 5 giorni uguali infrasettimanali e 2 giorni uguali weekend
- 6+1: 6 giorni uguali includendo il sabato e 1 giorno diverso domenica
- 7: 7 giorni uguali senza differenze tra settimana e weekend

PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE: Quando il termostato è acceso, premi “” per 3-5 secondi per entrare nella programmazione della prima fascia oraria giornaliera (wake up - Mi sveglio/inizio giornata). Modifica ore, minuti e temperatura premendo “” and “”. Per passare alla fascia oraria successiva

premi ancora “” Fai lo stesso per tutte le 6 fasce orarie. Una volta terminato, non toccare alcun tasto per 10 secondi e le modifiche si salveranno automaticamente. Temperatura ideale è normalmente tra i 18°C e i 22°C.

- 6 FASCE ORARIE – (ore e temperature puramente casuali)

					
Wake up - Mi Sveglio		Out door - Esco		Back home - Sono a casa	
6: 00	20°C	8: 00	15°C	11: 30	15°C
					
Out door - Esco di nuovo		Back home - Ritorno a casa		Sleep - Dormo	
13: 30	15°C	17: 00	15°C	22: 00	15°C

HOLIDAY MODE SETTING – MODALITA' VACANZA

Mentre il termostato è acceso, premi “

Se vuoi uscire dalla modalità vacanza premi “

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Mentre il termostato è spento, premi “

1

NO	Descrizione	Range valori	Default-Preimpostato
A1	Calibrazione della temperatura (<i>da utilizzare quando c'è differenza tra temperatura rilevata dal termostato e temperatura reale in stanza. Aggiustando questo valore si avrà una programmazione più precisa</i>)	-9 - +9°C	0.5°C
A2	Tolleranza del sensore integrato (<i>con default 1°C significa che il termostato impostato a 18° si accende quando la temp. scende a 17°C</i>)	0.5 - 2.5°C	1°C
A3	Blocco bimbi	0: blocco parziale – da display a muro si può solo usare pulsante on/off 1: blocco totale – da display a muro non si può modificare nulla	0
A4	Temperatura minima del sensore integrato (Protezione anti congelamento)	1-10°C (se la temperatura impostata è maggiore di 10°C, appare sul display 【--】 cancellando temporaneamente protezione anti congelamento (anti freeze protection))	5°C


A5	Temp. min impost.	1 - 10°C	5°C
A6	Temp. max impost.	20 - 70°C	35°C
A7	Memoria in caso di spegnimento improvviso dovuto a mancanza di elettricità	O: Riparti nello stesso stato (acceso o spento) 1: Quando torna l'elettricità, termostato si spegne 2: Quando torna l'elettricità, termostato si accende	0
A8	Programmazione settimanale	P1: 5+2 giorni P2: 6+1 giorni P3: 7 giorni	P1
A9	Resetta a impostazioni di fabbrica	Mentre sei su questa schermata tieni premuto il tasto “  ” finchè appare la schermata iniziale con tutte le icone illuminate.	-

PRINCIPALI FUNZIONI SULL'APP

1. Icôna accensione: Pulsante accendi/spegni per agire da remoto.
2. Icôna Mano: Pulsante cambio modalità. Puoi variare tra manuale/automatica/ vacanza (holiday)
3. Icôna lucchetto (Blocco/Sblocco protezione bimbi): Se attivo (ON), NON puoi modificare nessuna impostazione sul display del termostato a muro.
4. Icôna ingranaggio: Puoi qui selezionare impostazioni/programmi/ temperature/fasce orarie
5. Icôna matita in alto a destra: Impostazioni dispositivo – Settings
 - o Posizione - Device location: E’ molto importante impostarla correttamente se si vuole utilizzare la geolocalizzazione.
 - o Condivisione dispositivo: Condividi il termostato con altri

smartphone con account Homcloud dei tuoi familiari/parenti/colleghi con un semplice click.

- Crea gruppi: Se possiedi più dispositivi, possono agire all'unisono se raggruppati all'interno di un gruppo all'interno dell'App.
- Informazioni dispositivo: Qui trovi ID virtuale/indirizzo IP/ indirizzo MAC/Zona geografica
- Rimuovi dispositivo: Scorri le impostazioni dispositivo fino in fondo, troverai la scritta "Rimuovi dispositivo". Cliccandoci sopra rimuovi il dispositivo dall'account Homcloud.
- Supporto terze parti: amazon alexa/google assistant/IFTTT. Entra qui e troverai informazioni per utilizzare il termostato con questi partner Homcloud. (CONTROLLO VOCALE E AUTOMAZIONI TRA APP)



Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China



RoHS
Compliant

